

「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準」

平成27年9月4日実施

博多港に入出港する船舶及び岸壁を利用する船舶は、港則法その他関係法規及び本基準を遵守しなければならない。

1 余裕水深の確保

- (1) 船舶は、入出港時の喫水に10%の余裕水深を確保しなければならない。
この場合、水深は海図記載のものとし、潮汐は加味しない。
- (2) 上記(1)に規定する余裕水深を確保できない船舶については、次の事項によることができる。
 - ① 入出港時の喫水に、潮汐を加味して、10%の余裕水深が確保されること。
 - ② 入出港時の喫水が岸壁側傍水深を超えず、かつ岸壁係留中においては、係留期間中の最低潮時においても50cmの余裕水深が確保できること。

2 船舶動静の連絡

- (1) 船舶の安全航行を確保するため、VHF又は船舶電話を備える全ての船舶（以下「船舶」という。）は、次表に掲げるところにより、入出港に関する情報を「はかたポータルラジオ」に連絡すること。
なお、変更があった場合はその都度連絡すること。また、着岸しようとする船舶は、岸壁の利用に支障がないか確認後航路に入ること。
- (2) VHFを備えている船舶は、入出港の際、呼出応答チャンネル(CH16)を聴取すること。
- (3) 「はかたポータルラジオ」は、船舶の問い合わせに対し、必要な情報を提供すること。

通報区分	連絡時刻	連絡事項
事前通報	港外到着 2時間前	・港外到着予定時刻(ETA) ・着岸予定時刻
入港通報	港外到着時	・港外到着時刻 ・1.2番ブイ通過予定時刻 ・合流部通過予定時刻 ・防波堤通過予定時刻(中央航路のみ) ・着岸予定時刻
出港通報	離岸時	・離岸時刻 ・防波堤通過予定時刻(中央航路のみ) ・合流部通過予定時刻 ・1.2番ブイ通過予定時刻
その他	随時	・大型船のアンカーポジションの連絡 ・その他入出港に必要な事項の連絡

はかたポータルラジオ

<周波数>	単信	156.55MHZ	CH11	港務通信
		156.60MHZ	CH12	港務通信
		156.80MHZ	CH16	呼出・応答
	復信	161.50MHZ	CH18	港務通信
< 電話 >	092-272-0577			
< FAX >	092-272-0578			

3 航行支援体制

(1) 入出港船舶の安全航行及び港湾施設の円滑な運営を確保するため、入出港船舶(3,000G/T以上)の航行支援体制は原則として次によるものとする。

船型	曳船	水先人
3,000G/T以上の船舶	1隻以上	できるかぎり水先人を要請すること
10,000G/T以上の船舶	2隻	原則として水先人を要請すること

(2) 次により航行の安全が確保されると判断される場合は、運用として水先人及び曳船の要請を減することができる。

- ① 水先人の要請について、当該船舶の船長が過去博多港において操船を経験し、航行の安全が確保されると判断される場合。
さらに、外国人船長が操船する船舶においては、港則法及び同法施行規則を熟知している場合。
- ② 曳船の要請について、入出港船舶がスラスタ等補助推進器を有し、水先人の了承を得た場合。
又は、水先人会の定めた曳船使用基準に準ずる場合。
- ③ 内航定期航路に就航する船舶で、博多港に頻繁に入出港を行い航行の安全が確保されていると判断される場合。

4 運航調整

(1) 行会いの防止

① 中央航路（中央航路5、6号ブイを結んだ線より以東の航路）

全長200m以上350m未満の船舶は、航路内の行会いを防止する。

対象船舶	行会い防止調整船舶
全長200m以上220m未満	全長180m以上
全長220m以上240m未満	全長160m以上
全長240m以上280m未満	全長120m以上
全長280m以上300m未満	全長100m以上
全長300m以上350m未満	全船舶行会い防止

※全長200m未満同士の船舶の行会いは、特段の調整を要しない。

- ②東航路全域及び中央航路（中央航路5、6号ブイを結んだ線より以西の航路）
全長240m以上370m未満の船舶は、航路内の行会いを防止する。

対象船舶	行会い防止調整船舶
全長240m以上320m未満	全長160m以上
全長320m以上370m未満	全船舶行会い防止

※全長240m未満同士の船舶の行会いは、特段の調整を要しない。

(2) 船舶

上記(1)に該当する船舶は、以下に定める事項を行うものとする。

- ① 入港予定の船舶は、ETAを確実に代理店へ通知すること。
- ② 船舶は、航路内における行会いを防止するため、上記2の動静連絡を遵守し、自船の入出港に関する情報を連絡するとともに、航路内の他の船舶の動静を把握すること。
- ③ 船舶は、港長又は港湾管理者から特別の指示があった場合、その指示に従うこと。

5 利用岸壁の特別基準

入出港船舶は、上記1～4の各基準を遵守するほか、下記の岸壁を利用する場合には、本特別基準に従わなければならない。

(1) 須崎2～4号岸壁

6,000G/T以上の船舶は水先人を乗船させること。

(2) 箱崎15・16号岸壁

- ① 東航路を利用して同岸壁を使用する場合の利用規準を次のとおりとする。

ア 対象船舶は全長200m未満の船舶とする。

イ 1,000G/T以上3,000G/T未満の船舶は、入出港時原則として警戒船を配備すること。

ただし、水先人が乗船している場合はこの限りでない。

ウ 3,000G/T以上6,000G/T未満の船舶は、入出港時原則として曳船を1隻配備すること。

エ 6,000G/T以上又は全長120m以上の船舶は、原則として水先人を乗船させ曳船2隻を配備すること。

- ② 箱崎ふ頭から博多港東防波堤との間を通過して同岸壁を使用する場合の利用基準は次のとおりとする。

ア 対象船舶は全長175m以下及び18,000G/T以下の船舶とする。

イ 1,000G/T以上3,000G/T未満の船舶は、警戒船を配備すること。

ただし、水先人が乗船している場合はこの限りでない。

ウ 3,000G/T以上又は全長110m以上の船舶は、水先人を乗船させ、曳船を1隻配備すること。

また、6,000G/T以上又は全長120m以上の船舶は曳船を2隻配備すること。

エ 夜間における入港は禁止する。

オ 夜間における出港においては、1,000G/T以上の船舶は、水先人を乗船させること。

(3) 箱崎木材港ドルフィン

- ① 対象船舶は 6,000G/T 以下及び全長 120m 以下の船舶とする。
- ② 箱崎ふ頭から博多港東防波堤との間を通過して同岸壁を使用する場合の利用基準は次のとおりとする。
 - ア 1,000G/T 以上の船舶は、水先人を乗船させること。
 - イ 曳船は、1,000G/T 以上の船舶は 1 隻、5,000G/T 以上の船舶は 2 隻を配備すること。
 - ウ 夜間における入港は禁止する。

(4) 香椎 4・5 号岸壁

船型	270m~300m 未満	300m~320m 未満	320m~345m 未満
水先人	乗船させること。		
風速条件 (バウスタ-装備船)	12m/s 以下	10m/s 以下	
視程	1,000m 以上		
曳船配備隻数	2 隻 (3,400ps 以上)	3 隻 (3,400ps 以上)	3 隻 (3,600ps 以上)
警戒船配備隻数	/		1 隻
航路内航行速力			原則 9 ノット以下
接岸速度	8cm/s 以下	6cm/s 以下	6cm/s 以下
係留時安全対策	・係留時の離岸風最大風速 13m/s 以下		
係留時の注意	<ul style="list-style-type: none"> ・天候の悪化が予想される場合は、気象状況に留意して曳船の支援、早めの離岸等の措置をとること。 ・同一係船柱の係船索は 2 本までとすること。 		
運航規準の緩和 (バウスタスタ装備船に限る)			
風速 8m/s 以下の緩和措置	曳船 1 隻配備 (3,400ps 以上) で入出港可	曳船 2 隻配備 (3,400ps 以上) で入出港可	曳船 2 隻配備 (3,600ps 以上) で入出港可
コンテナ積段数 3 段以下の緩和措置	/		<ul style="list-style-type: none"> ・曳船 3 隻配備 (3,400ps 以上) の場合は、風速 11m/s 以下で入出港可 ・タグボート 2 隻配備 (3,400ps 以上) の場合は、風速 9m/s 以下で入出港可
			<ul style="list-style-type: none"> ・曳船 3 隻配備 (3,600ps 以上) の場合は、風速 11m/s 以下で入出港可 ・タグボート 2 隻配備 (3,600ps 以上) の場合は、風速 9m/s 以下で入出港可

(5) アイランドシティ6・7号岸壁

船型	270m~300m 未満	300m~320m 未満	320m~345m 未満	345m~370m 未満 (7号岸壁のみ)
水先人	乗船させること。			
風速	12m/s 以下 (ハウスタ-装備船)	10m/s 以下 (ハウスタ-装備船)		10m/s 以下 (ハウスタ-及び スタスタ-装備船)
視程	1,000m 以上			
曳船配備隻数	2 隻 (3,400ps 以上)	3 隻 (3,400ps 以上)	3 隻 (3,600ps 以上)	2 隻 (3,600ps 以上)
	上記スラスタ-を装備していない船舶は、これを補う曳船を追加配備する			
警戒船配備隻数		1 隻		1 隻 (回頭時には後方警戒船を追加配備)
航路内航行速力	原則 9 ノット以下			
接岸速度	IC6 岸	8cm/s 以下	7cm/s 以下	7cm/s 以下
	IC7 岸		10cm/s 以下	9cm/s 以下
係留時安全対策		係留時の離岸風最大風速 15m/s 以下		係留時の離岸風最大風速 13.8m/s 以下
係留時の注意	<ul style="list-style-type: none"> 天候の悪化が予想される場合は、気象状況に留意して曳船の支援、早めの離岸等の措置をとること。 同一係船柱の係船索は2本までとすること。 			
運航規準の緩和 (ハウスタスタ装備船に限る)				
風速 8m/s 以下の緩和措置	曳船 1 隻配備 (3,400ps 以上) で入出港可	曳船 2 隻配備 (3,400ps 以上) で入出港可	曳船 2 隻配備 (3,600ps 以上) で入出港可	
コンテナ積段数 3 段以下の緩和措置		<ul style="list-style-type: none"> 曳船 3 隻配備 (3,400ps 以上) の場合は風速 11m/s 以下で入出港可 曳船 2 隻配備 (3,400ps 以上) の場合は、風速 9m/s 以下で入出港可 	<ul style="list-style-type: none"> 曳船 3 隻配備 (3,600ps 以上) の場合は風速 11m/s 以下で入出港可 曳船 2 隻配備 (3,600ps 以上) の場合は、風速 9m/s 以下で入出港可 	

(6) 注記

上記(4)及び(5)における風速及び接岸速度は下記のとおりとし、港湾管理者等が計測する。

- ①風速 博多港コンテナ-ミル管理棟屋上に設置された風速計による平均風速
- ②接岸速度 着岸岸壁上における移動式接岸速度計による接岸速度

6 その他

上記基準の他、特別に必要と判断された場合は、別途定める。

航行支援体制及び離着岸の安全対策について

「博多港入出港及び岸壁利用基準（以下「基準」という。）」第6条に基づき、当面の間下記のとおりとする。

1 航行支援体制について

博多港における操船経験を有しない船長が乗船している船舶については、安全航行及び港湾施設の円滑な運営を確保するため、基準第3条の規定に限らず次のとおりとする。

- ① 初回入港時は原則として水先人を要請すること。
- ② 初回入港より3回目までの入出港については、できる限り水先人を要請すること。

2 離着岸の安全対策について

- ① 強風、荒天が予想される場合は、基準第3条の規定に限らず、曳船及び水先人を積極的に要請し、船舶の航行安全確保及び施設の保全に努めなければならない。
- ② 現に施設等を損傷した場合は、遅滞なく港湾管理者に報告するとともに、速やかに現状復旧を行うこと。

また、次回の入港時における安全対策について港湾管理者の承認を得ることとし、円滑な港湾施設の運営に協力すること。

平成19年11月1日

博多港安全対策協議会会長
博多港長
博多港港湾管理者

大型客船（全長 250m以上 350m未満）の安全対策について

「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準（以下「基準」という。）の6 その他」に基づき、全長 250m 以上 350m未満の大型客船（以下「本船」という。）の博多港中央ふ頭5号岸壁及び箱崎ふ頭5号岸壁（出船着岸のみ）に入出港する場合の航行安全対策については基準によるほか下記のとおりとし、本船及び関係者はこれを遵守するとともに、その実施状況等は港湾管理者が責任をもって確認するものとする。

記

1 入出港前

- (1) 本船は、入出港予定時刻等をバース決定前までに代理店等に確実に通知すること。
- (2) 港湾管理者及び代理店は、バース決定後、本船の入出港時間帯前後に中央航路を航行する予定の船舶関係者に、本船の最終運航スケジュールを周知し、併せて「基準の4 運航調整 (1)行き会いの防止」に基づき、中央航路第5号灯標と第6号灯標を結んだ線の東側（以下「中央航路東側」という。）で行き会わないよう協力要請すること。
- (3) 港湾管理者及び代理店等は、バース決定後、上記(2)の要領により本船の最終スケジュールを周知後、他の船舶の動静情報を「行会い船リスト」として本船に通知すること。
- (4) 本船は、中央航路東側における行き会いを防止するため、「基準の2 船舶動静の連絡」に従って、入出港に関する情報等を「はかたポータルラジオ」に連絡すること。
また、本船は、自船のレーダー等及び「はかたポータルラジオ」からの情報提供等により、航路内における他船の動静を把握し、航路内での他船との行き会いが生じないことを確認すること。
- (5) 本船は、定期旅客船の航行を優先すること。

2 入出港時及び係留中

(1) 中央ふ頭5号岸壁

船型	7万トン級 250m～280m未満	14万トン級 280m～320m未満	17万トン級 320m～350m未満
着岸舷	原則出船右舷付(※1)		
入出港時風速	平均 10m/sec 以下 また、予定する入出港時刻の平均風速が 10m/s を超えると予想される場合は、入出港計画の見直し等最善の措置を検討し、検討結果を速やかに関係者に通報すること。		
視程	1,000m以上		2,000m以上
余裕水深	喫水の 10%以上		
回頭域	原則中央ふ頭北側(※2)		中央ふ頭北側のみ(※2)
接岸速度	10 c m/sec 以下		
航行支援体制	「3 航行支援体制」の他、原則警戒船 1 隻配備	「3 航行支援体制」の他、警戒船 1 隻配備	「3 航行支援体制」の他、警戒船 1 隻以上配備
	水先人は必ず乗船させ、曳船及び警戒船の要請については気象海象の急変等による必要性を十分考慮したうえで、水先人と十分に調整を行い対処すること。		
使用する係船柱・索	原則次のとおりとする 150tonf 係船柱は 3 本まで 100tonf 係船柱は 2 本まで 70tonf 係船柱は 1 本まで 35tonf 以下の係船柱は使用しない		
係留時風速	12m/sec 以下 上記を超える強風が予想される場合は入出港基準の範囲で早めに出港すること。		

※1 泊地内航行を円滑にするため原則出船右舷付とするが、やむを得ず入船左舷付とする場合、岸壁利用許可前に港湾管理者と協議すること。

※2 船舶は、回頭前に回頭開始予定時間及び方向等を港湾管理者（ポータルラジオ）に連絡すること。

(2) 箱崎ふ頭5号及び4・5号岸壁(連続利用)

船型	7万トン級 250m～280m未満	14万トン級 280m～320m未満	17万トン級 320m～350m未満
着岸舷	出船右舷付, 入船左舷付	出船右舷付のみ	
入出港時風速	平均 10m/sec 以下 また、予定する入出港時刻の平均風速が 10m/s を超えると予想される場合は、入出港計画の見直し等最善の措置を検討し、検討結果を速やかに関係者に通報すること。		
視程	1,000m以上		2,000m以上
余裕水深	喫水の 10%以上		
接岸速度	10 c m/sec 以下		
航行支援体制	「3 航行支援体制」の他、原則警戒船 1 隻配備	「3 航行支援体制」の他、警戒船 1 隻配備	「3 航行支援体制」の他、警戒船 1 隻以上配備
	水先人は必ず乗船させ、曳船及び警戒船の要請については気象海象の急変等による必要性を十分考慮したうえで、水先人と十分に調整を行い対処すること。		
使用する係船柱・索	原則次のとおりとする 150tonf 係船柱は 3 本まで 100tonf 係船柱は 2 本まで 70tonf 係船柱は 1 本まで 35tonf 以下の係船柱は使用しない		
係留時風速	12m/sec 以下 上記を超える強風が予想される場合は入出港基準の範囲で早めに出港すること。		

注記

上記(1)、(2)における風速及び接岸速度は下記のとおりとする。

- ① 風速 博多港コンテナ管理棟屋上に設置された風速計による
- ② 接岸速度 本船の接岸速度計による

3 着離岸時間の遵守

- (1) 本船は、港湾管理者から許可を受けた着離岸時間を遵守すること。
- (2) 本船及び代理店等が着離岸時間を変更しようとする場合は、必ず事前に港湾管理者の許可を得ること。

平成29年 4月 25日
博多港安全対策協議会会長
博多港長
博多港港湾管理者

17万トン級（全長320m以上350m未満）大型客船の警戒船について

「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準」第6条に基づき、「17万トン級（全長320m以上350m未満）大型客船の安全対策」における警戒船の配備は当面の間下記のとおりとする。

記

1 入出港時の警戒船は2隻配備とする。

2 警戒船の業務は次のとおりとする。

1) 前路警戒業務

2) 回頭エリア付近の浅瀬警戒

3) 東浜ふ頭及び箱崎ふ頭（船溜まり含む）の利用船舶への警戒業務

なお、上記3)の業務時間は、入港時は航路に入り着岸が完全に終了するまで、出港時は出港前準備時から航路を出るまでの間とし万全を期すこととするもの。

平成27年6月17日

博多港港湾管理者